

## Chiavi di prossimità



Le comodissime **chiavi di prossimità** nelle due versioni: **PROXYCARD** (formato tessera) e **PROXYTAG** (ciondolo) offrono al vostro sistema di allarme una comodità senza precedenti.

E' possibile infatti attivare, **disattivare** il sistema di allarme, semplicemente **avvicinando la chiave** trasponder al lettore o alla tastiera dotata di lettore integrato.

Niente più codici da ricordare ugualmente in tutta sicurezza; nel caso di smarrimento della chiave, è sufficiente contattarci e se l'impianto è collegato in **teleassistenza** presso il nostro centro, cancelleremo immediatamente dalla memoria della centrale la chiave smarrita.